

Управление запуском остановом с панели управления преобразователя частоты INSTART серии SDI



Значения функциональных кодов для управления с панели

Функциональный код	Название функции	Значение	Описание
Sd0.01	Канал подачи команд	0	Команда запуска подается с панели управления
Sd0.05	Нижний предел рабочей частоты	25.00 Гц	Установка значения зависит от фактических характеристик электродвигателя
Sd0.06	Выбор источника команды для установки частоты	0	Установка с помощью потенциометра на панели управления
Sd0.12	Время ускорения	2.0 сек	Установка значения зависит от фактических характеристик подключенного оборудования
Sd0.13	Время торможения	2.0 сек	Установка значения зависит от фактических характеристик подключенного оборудования
Sd2.02	Номинальная мощность двигателя	1.5	Установить номинальную мощность двигателя указанную в паспорте (шильде) двигателя
Sd2.03	Номинальное напряжение двигателя	220	Установить номинальное напряжение двигателя указанное в паспорте (шильде) двигателя
Sd2.04	Номинальный ток двигателя	2.7 А	Установить номинальный ток двигателя указанный в паспорте (шильде) двигателя
Sd2.05	Номинальная частота двигателя	50 Гц	Установить номинальную частоту двигателя указанную в паспорте (шильде) двигателя
Sd2.06	Номинальная частота вращения двигателя	2855 об/мин	Установить номинальную частоту вращения двигателя указанную в паспорте (шильде) двигателя
Sd5.03	Выбор релейного выхода	1	Работа
Sd6.01	Выбор функции для кнопки «Р»	3	Переключение между режимами вращения в прямом и обратном направлении